

このたびは三菱斜流ダクトファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

### 1 適用機種


JE-15YSC

JF-20ASC・25BSC・25BTC・30BSC・30BTC・30CSC・30CTC



JF-35DSC・35DTC・35ESC・35ETC・40FSC・50・40FTC・50GTC

JG-40DSC・40DTC・50FSC・50FTC


### 2 各部の名称



JE-15YSC



JE-15YSC以外のタイプ



### 3 必ずお守りください

#### 異常時(周囲温度が異常に上がった場合、過負荷・欠相運転・拘束運転)

モーター内部のサーマルプロテクター(温度過昇防止装置)が作動しモーターへの通電を停止します。電源を切って、原因を取除き、モーターが冷えるのを待って再運転してください。(JE-15YSC, JF-20ASCを除く)

**電源が入っているときは、モーターが冷えると自動的に復帰し、急に回転しますので注意してください。**

#### 停電時

必ず電源を切ってください。復帰後知らぬ間に羽根が回り、事故を起こす恐れがあります。

#### 使用時

- 回転中は危険ですから羽根に指や物を入れないでください。けがをします。
- ご自分での修理・改造は行わないでください。

### 4 お手入れのしかた

- 羽根を変形させたり、電源コードを傷つけないようにしてください。
- モーターなどの電気部品は、水にぬらさないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因となります。
- 市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
- お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。



このたびは三菱斜流ダクトファンをお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

なお、この説明書は保存しておいてください。ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、お役に立ちます。

### 1 適用機種


JE-15YSC

JF-20ASC・25BSC・25BTC・30BSC・30BTC・30CSC・30CTC



JF-35DSC・35DTC・35ESC・35ETC・40FSC・50・40FTC・50GTC

JG-40DSC・40DTC・50FSC・50FTC


### 2 各部の名称



JE-15YSC



JE-15YSC以外のタイプ



### 3 必ずお守りください

#### 異常時(周囲温度が異常に上がった場合、過負荷・欠相運転・拘束運転)

モーター内部のサーマルプロテクター(温度過昇防止装置)が作動しモーターへの通電を停止します。電源を切って、原因を取除き、モーターが冷えるのを待って再運転してください。(JE-15YSC, JF-20ASCを除く)

**電源が入っているときは、モーターが冷えると自動的に復帰し、急に回転しますので注意してください。**

#### 停電時

必ず電源を切ってください。復帰後知らぬ間に羽根が回り、事故を起こす恐れがあります。

#### 使用時

- 回転中は危険ですから羽根に指や物を入れないでください。けがをします。
- ご自分での修理・改造は行わないでください。

### 4 お手入れのしかた

- 羽根を変形させたり、電源コードを傷つけないようにしてください。
- モーターなどの電気部品は、水にぬらさないでください。絶縁不良となり、漏電などの原因となります。
- 市販のアルカリ洗剤などは、塗装をはがすものもありますので使用しないでください。
- お手入れは中性洗剤を浸した布で汚れをふき取り洗剤が残らないように乾いた布でよくふき取ってください。シンナー・アルコール・ベンジンなど使用しないでください。色があせたり、つやがなくなります。

